



**Termometr / Wilgotnościomierz**  
**Instrukcja obsługi**  
**Nr Kat.30.5015**



**Funkcje:**

- Do sprawdzania klimatu pomieszczenia
- Temperatura pokojowa oraz względna wilgotność powietrza
- Stałe oznaczenie dziennych najwyższych i najniższych wartości z funkcją automatycznego kasowania
- Dodatkowa pamięć maks.-min. z funkcją kasowania ręcznego
- Do montażu na ścianie lub postawienia na stole
- Dołączone baterie

**Charakterystyka:**

Zakres pomiarowy:

Temperatura: od -50°C 70°C (od -58°F do +158°F)

Wilgotność: 20 do 99% RH

Dokładność:

Temperatura:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 1.8^{\circ}\text{F}$ ),

Wilgotność:  $\pm 4\%$  od 35 do 75%, inaczej  $\pm 5\%$  RH

Bateria: 1.5 V typu AAA

**Instalacja:**

Możliwość zawieszenia termohigrometru używając wbudowanego wieszaka, gwoźdźcia lub wkrętu lub ustawienie go na stole. Wystrzegać się grzejników lub bezpośredniego działania promieni słonecznych.

**Użycie:**

- Otwórz komorę baterii i usuń pasek zabezpieczający lub włóż baterie. Zdejmij folię zabezpieczającą z wyświetlacza.
- W urządzeniu znajduje się automatyczna aktualizacja temperatury minimalnej i maksymalnej dla określonego czasu. W związku z tym aktualny czas musi

być ustawiony Po włożeniu baterii lub przytrzymaniu przycisku MODE przez 3 sekundy, na górnym wyświetlaczu miga komunikat "curr. time". Ustaw godzinę poprzez przycisk "+". Naciśnij MODE jeszcze raz, aby ustawić minuty w taki sam sposób.

- Górny wyświetlacz pokazuje temperaturę z najwyższymi i najniższymi dziennymi wartościami, wyświetlacz dolny pokazuje wilgotność z najwyższymi i najniższymi dziennymi wartościami.
- Jednostka temperatury może być zmieniona z °C na °F poprzez przycisk °C/°F.

#### **Pamięć dziennych najwyższych i najniższych wartości z funkcją automatycznego kasowania:**

- Podstawowe ustawienie automatycznego kasowania to 0.00. Jeśli chcesz zmienić ten czas, naciśnij przycisk MODE. Dolny wyświetlacz ("auto Reset") miga. Ustaw godzinę poprzez przycisk "+". Naciśnij MODE jeszcze raz aby ustawić minuty w taki sam sposób. Aby powrócić do trybu normalnego naciśnij przycisk R.

#### **Pamięć min. - maks z kasowaniem automatycznym:**

- Naciśnij przycisk R w trybie normalnym a najwyższe i najniższe wartości dla temperatury i wilgotności, od ostatniego kasowania, będą wyświetlone przez 5 sekund.
- Trzymaj przycisk R przez 5 sekund aby skasować minimalne i maksymalne wartości dla wartości bieżących.

#### **Konserwacja:**

- Wymień baterie kiedy wyświetlacz słabnie.
- Nie wolno wyrzucać starych urządzeń elektronicznych i zużytych baterii ze śmieciami domowymi. W celu ochrony środowiska, zabierz je do najbliższego punktu sprzedaży detalicznej lub miejsca utylizacji odpadów gospodarstwa domowego aby zostały usunięte zgodnie z przepisami narodowymi lub lokalnymi.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur, wibracji lub wstrząsów.
- Oczyszczaj wilgotną szmatką. Nie wolno używać rozpuszczalników lub środków czyszczących.
- Nie wolno próbować naprawiać urządzenia. Skontaktuj się z punktem zakupu. Należy zmienić baterie przed złożeniem reklamacji. Jeśli urządzenie jest obsługiwane lub otwarte nieprawidłowo gwarancja wygasa.